Die Kabelenden mit den Steckern:

1. Das Servokabel (Stecker) kommt in den Empfänger, dort wo du den Fahrtregler einsteckst.
2. Das Servokabel (Buchse) hier steckst du nun den Fahrtregler ein.

Die drei Kabelenden ohne Stecker:

1. Das rote kommt an 12 V
2. Das schwarze an Masse (-Pol)
3. Das gelbe an Deinen Schaltbaustein mit dem du deine Funktionen schaltest, geschaltet wird die Masse.

Die vier Kabel 2 x blau, schwarz und rot:

An der Elektronik können beide Rauchgeneratoren angeschlossen werden.
Der Ausgang des Lüfters und der Ausgang des Raucherzeugers können je mit 2,5 A belastet werden.

1. Die beiden blauen Kabel werden mit den blauen Kabeln des Rachgenerators verbunden. Dabei ist es egal welches blaue Kabel des Rachgenerators mit welchem blauen Kabel der Elektronik verbunden wird.
2. Das schwarze Kabel wird mit dem schwarzen Kabel des Rachgenerators verbunden. Dies ist der – Pol (Masse) vom Lüfter.
3. Das rote Kabel wird mit dem roten Kabel des Rachgenerators verbunden. Dies ist der + Pol (12 Volt) vom Lüfter.

Das schwarze und das rote Kabel nicht vertauschen, der Lüfter ist nicht verpolungsgeschützt.